

家庭での Wi-Fi 接続設定簡易マニュアル

下記の方法で接続できない場合は、ご家庭の Wi-Fi ルーターの説明書をご確認ください。

1. ホーム画面から「設定」をタップします。



2. 左側のメニューから Wi-Fi をタップし、右側の「ほかのネットワーク」から接続したい Wi-Fi ネットワークの名前をタップします。
※「Wi-Fi」スイッチがオンになっている必要があります。
※Wi-Fi ネットワークの名前は、ルーターの背面等のシールに記載されている場合があります。

例)

SSID (5 GHz) : ABCD-A-1234

SSID (2.4GHz) : ABCD-G-1234



3. Wi-Fi ネットワークを選択すると接続用のパスワード入力画面が表示されますので、パスワードを入力し「接続」をタップします。
※ここで入力するのは Wi-Fi ネットワークのパスワードとなります。
AppleID や Google アカウントのパスワードではありませんのでご注意ください。
※パスワードの確認は、お手持ちのルーターの説明書などをご確認ください。また、本体の背面等のシールに記載の場合があります。



4. 接続が開始されると、接続先ネットワーク名に「レ」が表示されます。



Wi-Fi の設定を行った iPad は、設定の変更を行わない限り、ネットワーク接続範囲内に入ると自動的に繋がりますので、持ち帰る度に設定を行う必要はありません。